



Reinigungsempfehlung für Flightcase und Kunststoffkoffer

Dieses Dokument dient als Empfehlung für die Reinigung von Flightcases und Kunststoffkoffern. Es entlastet nicht das Unternehmen, welches die Produkte reinigt, von der Verantwortung, die jeweilige Situation zu bewerten und die Empfehlungen von Reinigungsmittelherstellern zu beachten und Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu berücksichtigen.

ProCase Flightcases sind sehr stabile Transportkoffer mit Wandmaterial aus Multiplex-Holz mit Oberflächen aus PVC-Folie, Phenolharz-Film oder Aluminium-Blech. Die Schutzprofile und Blindnieten bestehen aus Aluminium. Die Ecken, Verschlüsse und Klappgriffe bestehen aus verzinktem Stahl.

So entfernen Sie Staub, leichten Schmutz oder Fettfilme

In einen Eimer mit handwarmem Wasser geben Sie etwas Spülmittel. Wischen Sie alle zu reinigenden Flächen mit einem nebelfeuchten Allzweck-Mikrofasertuch. Nebelfeucht bedeutet, dass Sie den Wischlappen auswringen, bis kein Wasser mehr heruntertropft. Unmittelbar nach dem Reinigen trocknen Sie alle nassen Flächen und Beschläge sorgfältig mit einem Geschirr- oder Grubentuch. Das Trocknen ist wichtig, damit auf dem Aluminium und den Stahlbeschlägen keine Wasserränder entstehen. Lassen Sie den Innenraum nach dem Reinigen vollständig trocknen bevor Sie den Deckel verschließen.

Reinigungsmaterialien

Spülmittel steht stellvertretend für alle Seifenreiniger, Schmierseife, Neutralseife oder einfaches Spülmittel. Nehmen Sie nach Möglichkeit kein Konzentrat. Der Reiniger sollte keine Säuren enthalten, daher sind Allzweckreiniger oder Fensterreiniger meist ungeeignet. Je mehr händepflegende Substanzen der Reiniger enthält, desto mehr können auch unerwünschte Schmierfilme nach dem Reinigen auf Flächen bleiben. Um eine leichte Seifenlösung herzustellen, hängt die Dosierung von der Wasserhärte ab. Es sollte möglichst sparsam dosiert werden. Wenn im Eimer deutliche Schaumkronen sind oder beim Abwischen auf dem Case Schaumkronen bleiben, benutzen Sie zu viel Spülmittel. Gute und unkomplizierte Ergebnisse erzielt man mit dem Spülmittel „Pril Original“.

Als Reinigungstuch bewährt sich ein Mikrofaser Allzwecktuch, Form Noppentuch 300 gr/qm.

Zum Trocknen eignen sich Geschirrtücher aus Baumwolle oder Halbleinen. Sogenannte Grubentücher mit mehr als 200 gr/qm sind robuster als Geschirrtücher und daher besonders gut geeignet.

Spezielle Verschmutzungen

Rückstände von Gaffa-Tape und anderen Klebebändern lassen sich meist mit Pflanzenöl entfernen. Lange einwirken lassen und dann mit Papier oder Lappen wegreiben. Anschließend mit Seifenlösung wie oben beschrieben reinigen.

Alternativ Klebereste mit Isopropanol IPA entfernen. Die Methode hängt von der Art des Klebstoffes ab.

Alle sonstigen Spezialreiniger unbedingt erst an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Manche Reiniger ätzen die Aluminiumprofile oder die verzinkten Beschläge an. Andere lösen die PVC Oberfläche. Vermeiden Sie Scheuermittel oder Lösungsmittel.

Mechanik beweglicher Beschläge

Entfernen Sie beim Reinigen nicht das Fett von der Mechanik der Schlösser. Eventuell nutzen Sie die Gelegenheit bei bereits länger benutzen Cases, die Schlösser und Scharniere mit Fett oder Kriechöl, z.B. WD-40 erneut zu fetten.